





# Montagevoorschrift

Assembly Manual

Zusammenstellungsvorschrift

Manuel d'Assemblée

## Pakaf-Mee



NL Het gebruik van de STECO Pakaf-Mee is geheel voor eigen risico. Enige schade of lichamelijk letsel geleden door het directe of indirecte gebruik van dit product is voor rekening van de gebruiker.




GB Using the STECO Pakaf-Mee is at your own risk. Any damage or injury suffered by the direct or indirect use of this product is borne by the user.

DE Die Verwendung der STECO Pakaf-Mee ist auf eigene Gefahr. Schäden oder Verletzungen, die durch die direkte oder indirekte Verwendung dieses Produkts erlitten, wurde durch den Benutzer getragen.


F Utilisation de la STECO Pakaf-Mee est à vos propres risques. Tout dommage ou préjudice subi par l'utilisation directe ou indirecte de ce produit est à la charge de l'utilisateur.

199.00.0051

STECO.NL



montage uitsluitend door volwassenen  
 may only be mounted by adults  
 nur durch Erwachsene zu montieren  
 montage seulement par adultes

Ø	Nm	0-50 RPM	
M4	1,3	✓	✓
M5	1,8	✓	✓
M6	3,1	✓	✓
M8	7,6	✓	✓

