



OPTIE 1



PAD BEVESTIGING

OPTIE 2



PAD BEVESTIGING

NL Het gebruik van de STECO Power safety carrier is geheel voor eigen risico. Enige schade of lichamelijk letsel geleden door het directe of indirecte gebruik van dit product is voor rekening van de gebruiker.

GB Using the STECO Power safety carrier is at your own risk. Any damage or injury suffered by the direct or indirect use of this product is borne by the user.

DE Die Verwendung der STECO Power safety carrier ist auf eigene Gefahr. Schäden oder Verletzungen, die durch die direkte oder indirekte Verwendung dieses Produkts erlitten, wurde durch den Benutzer getragen.

F Utilisation de la STECO Power safety carrier est à vos propres risques. Tout dommage ou préjudice subi par l'utilisation directe ou indirecte de ce produit est à la charge de l'utilisateur.

199.25.0202

Montagevoorschrift

Assembly Manual




Zusammenstellungsvorschrift

Manuel d'Assemblée

Power safety carrier




STECO.NL



MAX 35Kg ISO 11243

montage uitsluitend door volwassenen
may only be mounted by adults
nur durch Erwachsene zu montieren
montage seulement par adultes



Ø	Nm	0-50 RPM	
M4	1,3	✓	✓
M5	1,8	✓	✓
M6	3,1	✓	✓
M8	7,6	✓	✓

