

Handleiding

Buggy-Mee Advanced (BMA)



Inhoud verpakking

Buggy-Mee Advanced
Montagezakje

Benodigd gereedschap

Inbussleutel 5mm, Steek/ringsleutel 10mm

Veiligheidswaarschuwing

- Niet met losse strap fietsen
- Max belading 10 KG
- Test samen of de fiets met BMA en buggy en eventueel voorzitje stevig blijft staan voordat u daadwerkelijk gaat fietsen.

MONTAGE

Alleen voor (bak)fietsen met een middenstandaard.

Stap 1: Combineer haken met klemplaten

Schuif de klemplaat van onder over de haak heen. Doe de langste bout met ringetje in het gat. Draai de bout paar in de klemplaat totdat de bout er net onderuit komt.



Stap 2: gatenkeuze haak

Om de hoogte van de BMA in te stellen zitten er meerdere gaten in de haken. Over het algemeen gebruik je bij een (moeder)fiets, de twee onderste gaten. Bij een bakfiets, gebruik je de bovenste gaten.



Stap 3: bevestig de haken aan het frame

Bevestig de haken aan de BMA volgens de onderstaande afbeelding. Draai de boutjes en moertjes handvast, zodat de haken nog te verschuiven zijn.



Stap 4: BMA op achterdrager

Plaats nu de BMA op de linkerkant van de achterdrager. De BMA of de buggy moet niet in contact komen met de hak van de voet, wanneer u aan het fietsen bent. Plaats de haken zover mogelijk uit elkaar.



Stap 5: haken vastzetten op BMA-frame

Draai nu de boutjes en moertjes waarmee de haken vast aan het BMA-frame zitten vast. Gebruik hiervoor een steeksteutel nr.10 en een inbusleutel.

Stap 6: beschermmaterialen toevoegen

Plaats de beschermtape op de bagagedrager daar waar de haken de bagagedrager raken. Kijk waar het BMA-frame nog meer contact maakt met de fiets en plaats hier een stuk beschermtape op het BMA frame.

Stap 7: BMA Vastzetten op bagagedrager

Draai de bout boven op de twee haken aan met inbusleutel 5. Draai deze bouten niet te hard aan, als de BMA niet meer naar voor of achter kan schuiven zit het strak genoeg.

Verbind met de klittenbandstrap de BMA met het frame van de fiets of de bagagedrager daar waar ze contact met elkaar maken. Doe dit op een punt zo laag mogelijk op de fiets.

Stap 8: Buggy bevestigingsband monteren

Bevestig de strap door de ogen, waardoor de strap zo komt te zitten als de afbeelding hieronder.



Stap 9: Buggy bevestigen

Plaats de buggy met de wielen op het draagvlak. Sluit de magneetsluiting om de buggy en trek de strap stevig aan zodat de buggy niet kan bewegen.

Stap 10: Buggy er af halen

Open met één hand de magneetsluiting door aan het koordje te trekken houd met je andere hand de buggy tegen. Nu kan je de buggy met twee handen er af tillen.

Stap 11: Rijden zonder buggy

Rijd nooit met een losse strap of een los uiteinde van de strap. Wanneer je geen buggy op de BMA hebt moet je de strap om de buitenste buis van het draagvlak doen.