



## Veiligheidswaarschuwingen Buggy-Mee Advanced

1. Check voor de 1e keer gebruik goed of uw fiets stevig op de standaard staat in combinatie met de Buggy-Mee Advanced.
2. Wanneer het pedaal in de laagste stand staat moet deze de grond eerder raken dan de BMA/buggy wanneer de fiets in een bocht leunt. Is dit niet het geval monteur dan uw BMA hoger.
3. Door meer gewicht achter de achteras kan het stuurgedrag van uw (bak)fiets beïnvloed worden. Rijd voorzichtig en let vooral goed om met gladheid. Wanneer uw kinderen niet in de bakfiets zitten is het voor de gewichtsverdeling beter de Buggy in de bak te plaatsen.
4. Wij raden altijd af de fiets met BMA van stoepen af te rijden.
5. Door de BMA bent u achterop de fiets breder dan u misschien gewend bent. Pas op met dicht langs mensen of objecten rijden.
6. Check voor vertrek altijd dat er geen losse straps of stukken textiel in de spaken van uw achterwiel kunnen komen. Houd de hoofdstrap altijd op spanning ook wanneer er geen buggy in zit. Dit kan je doen door de strap onder het draagdek door te doen, voordat je de gesp vastmaakt.